


217643 - Scherenarm mit Lager mit Sparlüftung Multi Power 600/800 Holz FT24 13V rechts FFB 370-800 Silber

Technische Zeichnung



				L				Nº
Silber	rechts	13V	Holz FT24	330	370 - 800	150	10	217643¹⁾

¹⁾nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden)

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	
217643	5	30	70	78	


Lehren

					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts	Multi Power	Holz FT24	1	217092


Bohrbilder

FT 24

1.




2.



1. Scherenlager oben waagrecht


2. Scherenlager oben senkrecht

Bohrung mit Lehren



- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

Montage




- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Öffnungsweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung


	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128




Einhängen des Flügels




1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.




3. Ecklager ca. 5° öffnen.




4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.




6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.




7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).




9. Scherenarmsicherung schließen.




Aushängen des Flügels






4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.




5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.

6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.





7. Fehlschaltsicherung auslösen und halten.

8. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschaltsicherung loslassen und Flügel schließen.




9. Flügel leicht ankippen und nach oben herausheben.

Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil		Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil	
			
* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überslags abhängig.		* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überslags abhängig.	

Werte für Z		X								
		16	17	18	19	20	21	22	23	24
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seitenregulierung



Anpressdruckregulierung

Anpressdruck am Scherenarm

