

Montážní návod na samolepící butylové těsnění (80x47x1mm) - CZ

- těsnění je určeno pro utěsnění spoje mezi zadním nosem parapetu a hliníkovou koncovkou, tak aby i při dilataci 1 mm / m nezatékala voda za a pod parapet.



1) Odmaštění zadního nosu z venkovní strany a krytky v délce cca 50 mm vlhčeným (isoprophyl-alkohol) ubrouskem, pro zajištění dokonalé přilnavosti, odtrhnutí papírové části ze spodní strany těsnění a přilepení těsnění na zadní nos parapetu (nastříženou částí nahoru a také zároveň s hranou krytky).



- 2) Přilepení těsnění na boční strany hliníkové krytky poté co je krytka dotlačena k zadnímu nosu parapetu



- 3) Přilepení nastřížené horní části na spodní část krytky, z boční částí nejprve a poté přelepení zadní nastřížené části, přes zadní část krytky



Těsnění je dodáváno v rozměru 80x47x1mm (levo-pravé) a je nastřížené, tak aby při montáži nebylo nutné nic upravovat. Je klíčové, aby těsnění bylo nalepené nejenom přes roh parapetu ale také přes spodní část hliníkové krytky. Těsnění je třeba skladovat při teplotě do 20°C.